

Nastavení výstupního formátu USB čtečky (R10D / R10C / R10DC)

Čtečka funguje jako klávesnice a po přiložení karty vypíše její číslo na pozici kurzoru. Formát tohoto čísla (délku, číselnou soustavu, oddělovače) lze změnit přiloženým konfiguračním softwarem.

Postup nastavení

1. Zapojte čtečku do **USB** portu počítače.
2. Spustíte konfigurační program „**USB reader intelligent setting**“ (RFID V6.0).
3. Tlačítkem **Read** načtete aktuální nastavení čtečky.
4. V sekci **Output format setting** vyberte požadovaný formát a případné doplňky.
5. Tlačítkem **Set** nastavení zapište do čtečky. Hotovo – čtečka od teď vypisuje číslo v novém formátu.

Čtečku během nastavování **neodpojujte**. Nastavení se ukládá přímo do čtečky, takže funguje i po přepojení do jiného počítače.

Výstupní formáty (vyberte jeden)

Číslo karty se skládá z několika bajtů. Formát určuje, kolik bajtů se použije, zda se vypíše **desítkově (DEC)** nebo **šestnáctkově (HEX)** a v jakém pořadí.

Volba v programu	Význam
10 no. in D (four byte)	Výchozí. 10místné desítkové číslo ze 4 bajtů UID.
10 no. in D reverse	Totéž, ale s obráceným pořadím bajtů .
8 no. in HEX	8místné šestnáctkové číslo (4 bajty).
8 no. in HEX reverse	8místné šestnáctkové, obrácené pořadí .
10 no. in HEX	10místné šestnáctkové číslo (5 bajtů).
8 no. in D (last 3 bytes)	8místné desítkové z posledních 3 bajtů .
00+8 no. in D (last 3 bytes)	Předřazené 00 + 8místné desítkové z posledních 3 bajtů (celkem 10 znaků).
8 no. in D (last 4 bytes)	8místné desítkové z posledních 4 bajtů .
5 no. in D	5místné desítkové číslo (zkrácené).
13 no. in D	13místné desítkové číslo.
18 no. in D	18místné desítkové číslo (nejdelší).

Doplňky (lze kombinovat)

Volba	Význam
2H4D + 2H4D	Rozdělený formát: 2 znaky HEX + 4 znaky DEC, dvakrát za sebou.
8 no. in D (last 4 bytes)	Připojí 8místné desítkové z posledních 4 bajtů.
add , in middle	Vloží čárku doprostřed čísla.
add ;	Přidá na konec středník ;.
add ?	Přidá na konec otazník ?.
add "Enter"	Přidá na konec Enter (odřádkování) – praktické pro plnění formulářů a tabulek (každé načtení = nový řádek).

Tip: Pro zápis karet do Excelu nebo formuláře zapněte `add "Enter"` – po každém přiložení karty se kurzor sám posune na další řádek. Pokud potřebujete formát shodný s vaším docházkovým / přístupovým systémem, zvolte odpovídající délku a soustavu (nejčastěji `10 no. in D` nebo `8 no. in HEX`).

Důležité: Změna formátu mění jen **zobrazení téhož čísla karty**, ne kartu samotnou. Pokud už máte karty zanesené v systému v určitém formátu, nastavte čtečku na stejný formát, aby čísla souhlasila.