

# Pájecí pero JCD-908S 80W

s digitálním termostatem červené (180-500°C)

## Technická specifikace:

Napájecí napětí: AC 220V – 240V

Frekvence: 50Hz/60Hz

Teplotní rozpětí: 180 – 500 °C

Teplotní stabilita: ± 5°C

Spotřeba: 80W

Hrot: 900M-B1.2

Váha pájecího pera: 96 g

Topné těleso: Wmore Ceramics Element

Délka napájecího kabelu: 1.4 m

Velikost pera: 242mm x 25mm x 25mm



## Distributor:

Pájeničko s.r.o.

Drahelická 2436, 28802 Nymburk



**NSTR-1058**

## Instrukce

Pro zvýšení teploty o 1°C, stiskněte jednou tlačítko plus (+). Přidržením tlačítka (+) se teplota postupně zvyšuje.

Pro snížení teploty o 1°C, stiskněte jednou tlačítko mínus (-). Přidržením tlačítka (-) se teplota postupně snižuje.

Nově nastavená hodnota teploty se uloží po 3 sekundách.

Při příštím zapnutí pájecího pera se zařízení nahřívá na poslední nastavenou teplotu. Jestliže symbol °C bliká, znamená to, že zatím nebylo dosaženo nastavené teploty.

## Kalibrace teploty

- 1) Po 1 minutě od zapnutí pájecího pera, položte pájecí hrot na teploměr.
- 2) V momentě, kdy teploměr ukazuje po dobu minimálně 2 vteřin stabilní teplotu, zapište si naměřenou teplotu
- 3) Sejměte pájecí pero z teploměru a stiskněte zároveň tlačítka se symboly (+) a (-). Tímto krokem zahájíte kalibraci.
- 4) V případě, že byla naměřená teplota na teploměru vyšší, než na pájecím peru (například o 5°C), mačkejte (-) pro nastavení rozdílu -5°C. V případě, že byla naměřená teplota na teploměru nižší, než na pájecím peru (například o 8°C), mačkejte (+) pro nastavení rozdílu 8°C.
- 5) Pro ukončení kalibrace opět zmáčkněte současně tlačítka se symboly (+) a (-)

## Nastavení ostatních parametrů

- 1) Před zapnutím stiskněte a držte zároveň tlačítka (+) a (-), zapojte pájecí pero do sítě
- 2) Stiskem tlačítka (-) volíte mezi °C a °F
- 3) Stiskem tlačítka (+) volíte mezi různými tělesy U25, U35, U45 (základní) a U55
- 4) Stiskem obou tlačítek (+) a (-) nastavení uložíte

## Chybová hlášení

- 1) Jestliže se na displeji objeví (OP), vyměňte topné těleso
- 2) Jestliže se na displeji objeví (E1), zkontrolujte zdroj napájení (např. kontakt v zásuvce)

## Varování:

Nesahejte na kovové části pájecího pera, když je zapojené. Pájecí pero se drží pouze za plastovou rukojeť. Zacházejte s pájecím perem s velkou obezřetností. Hrot může dosahovat až teploty 500°C. Nepájejte, jsou-li elektrické komponenty pod napětím. Nedotýkejte se pájecího pera mokřýma rukama. Nezapojujte pájecí pero, je-li mokré. Pokud pájecí pero nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě. Nepájejte, jsou-li v blízkosti hořlavé nebo výbušné materiály.

