
Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

✆ +420 225 340 111


Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vypnutí napájení



Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, obraťte se při instalaci a opravách na prodejce nebo kvalifikovaného odborníka.


Pokyny k zapojení



Pokyny k zapojení svítidel.


4CHPROR3

Stejnosměrný vstup




4CHPROR3

Vstup střídavého proudu




Pokyny pro zapojení zásuvky (není třeba připojovat, pokud není zemnicí vodič).


4CHR3



4CHPROR3

(DC Input)






Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče správně zapojeny.

Stáhnutí aplikace




Zapnutí napájení



Po zapnutí přejde přístroj při prvním použití do režimu rychlého nastavení (Touch). LED Indikátor Wi-Fi se změní v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

Zařízení ukončí režim rychlého párování (Touch), pokud není spárováno do 3 minut. Pokud chcete do tohoto režimu vstoupit, dlouze stiskněte libovolné konfigurační tlačítko na 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej.

Přidání zařízení



Klepněte na "+" a vyberte "Quick Pairing" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Uživatelská příručka



https://www.sonoff.tech/usermanuals

Naskenujte QR kód nebo navštivte webové stránky a seznamte se s podrobnou uživatelskou příručkou a nápovědou.

Naskenujte QR kód a přečtěte si návod k hlasovému ovládání pro Amazon Echo a Google Home.

Upozornění FCC

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zabránit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka:

Toto zařízení bylo vyzkoušeno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétním prostředí k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení,